



[illegible]

Alle spændinger er målt i forhold til "—" med et rørvoltmeter. Spændinger mellem  er målt under indspilning. De øvrige spændinger er målt i stilling "Radio".

Introduksjon fra utvalget A01 p.g.a. ustabilitet,
i noen få apparater er C428 utelevert.